

電熱スリッパ 取扱説明書 (室内専用)

1. はじめに・安全上の重要事項

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品「電熱スリッパ」は室内専用の電気加熱器具です。誤った取り扱いは、火災、感電、および低温やけど等の重大な身体的損傷を招く恐れがあり非常に危険です。ご使用前にこの取扱説明書を必ず最後までお読みいただき、内容を十分理解したうえで、正しく安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる場所に大切に保管してください。

対象年齢：本製品は15歳以上の方を対象としております。

2. 安全上のご注意 (必ずお守りください)

製品を安全に正しくお使いいただくことで、危害や損害を未然に防ぐための厳守事項です。

【危険】 (分解・改造・衝撃)

- 分解・修理・改造の禁止：本製品を分解、修理、改造しないでください。リチウムイオン電池の損傷による発火、爆発の恐れがあります。
- 衝撃・圧力禁止：強い衝撃を与えたり、重いものを乗せたり、踏みつけたりしないでください。
- 無理な変形禁止：内部配線の断線や短絡による発火を防ぐため、無理に曲げたり、ねじったり、折り畳んだ状態で使用しないでください。
- 火気厳禁：火中に投げたり、ストーブなどの熱源の近くで使用・放置しないでください。

【警告】 (低温やけど・充電・誤飲)

- 低温やけど防止：就寝時は絶対に使用しないでください。素肌への直接使用は厳禁です。必ず厚手の靴下等を着用してください。また、靴下を着用していても、長時間同じ箇所を温め続けしないでください。
- 血行障害・知覚障害のある方の使用について：糖尿病等により血行障害がある方、感覚（知覚）障害をお持ちの方、皮膚が弱い方がご使用になる場合は、低温やけどのリスクが通常より高まります。ご使用前に医師にご相談ください。
- 充電中の使用禁止：安全上のリスク（熱暴走等）を回避するため、充電しながらの使用は絶対に行わないでください。
- 水濡れ・洗濯の禁止：本製品はいかなる方法でも水洗いできません。浸水、濡れた足での使用、多湿な場所での使用は感電や内部ショート、発火の原因となります。
- 加熱・乾燥の禁止：ドライクリーニング、乾燥機、アイロンの使用は発火や故障の原因となるため、絶対に行わないでください。

- 乳幼児の保護：本製品は乳幼児の手の届かない場所に保管してください。本製品を分解し、電池を取り出すことは絶対に行わないでください。万一、電池を誤って飲み込んだおそれがある場合は、粘膜の化学やけどや重度の内臓損傷を引き起こす危険性があるため、直ちに医師の診察を受けてください。

【注意】（使用環境・歩行）

- 室内専用：ベランダ、庭、屋外、公共の場などでの外履きは絶対におやめください。歩行専用の靴とは構造が異なります。
- 転倒注意：階段や段差、滑りやすい床での使用は転倒に十分注意してください。
- 異常時の対応：焦げ臭い、異常な発熱、変形、液漏れ等の異常を感じた場合は、直ちに電源を切り、使用を中止してください。

3. セット内容と各部の名称

セット内容

- 本体（左右1セット）
- 充電ケーブル（USB-A ⇄ USB Type-C 2股タイプ）
- 取扱説明書（本書）

各部の名称

- 電源ボタン / LEDインジケータ：スリッパの甲の部分に配置。電源のON/OFFおよびモード確認に使用します。
- 充電ポート：電源ボタンの下部分に配置されています。

4. ご使用方法

操作手順

- 電源ON/OFF：電源ボタンを3秒間長押しします。

温度調節とモード設定

ボタンを押すごとに、以下の順でモードが切り替わります。

モード（表示色）	連続使用可能時間（目安）	設定温度（目安）
赤（強）	約100分	約60°C±5°C
青（中）	約150分	約50°C±5°C

緑 (弱)	約230分	約40°C±5°C
---------	-------	-----------

設定温度は目安であり、気温や靴下の厚さ、血行など個人差・環境により、実際の温かさの感じ方は異なります。同じモードでも「熱い」と感じた場合は、直ちに使用を中止するか、より低いモードに切り替えてください。

オートオフ機能

消し忘れや低温やけど防止のため、運転開始から30分で自動的に電源が切れます。

- **【重要】** 30分ごとに皮膚の状態をご確認ください。継続して使用する場合は、皮膚に異常がないことを確認した上で、再度電源ボタンを長押ししてください。
- 本機能は補助的な安全装置です。機能に依存せず、使用後は必ず手動で電源を切ってください。

5. 充電方法とバッテリーの取り扱い

充電手順

1. 付属の専用ケーブルを使用し、本体のポートに接続します。
2. 推奨出力 (5V/1A～2A) のお手持ちのACアダプターを使用してください。
3. 充電時間：約3.5時間 (環境により前後します) 。

LED表示

- 充電中：赤点滅
- 充電完了：青点滅

リチウムイオン電池の厳守事項

- 充電環境温度：必ず0°C～45°Cの環境範囲内で充電を行ってください。この範囲外での充電は、発火、漏液、性能低下の原因となります。
- 入力制限：最大許容充電電圧4.20V、最大許容充電電流1250mAを超える過大な電圧・電流が流れる充電器は絶対に使用しないでください。
- 急速充電器の禁止：USB PD (Power Delivery) 等の急速充電器は上記制限を超える可能性があるため、使用を避けてください。指定外電源の使用による事故や故障は、保証および損害賠償の対象外となります。

- 完了後の対応：過充電やバッテリー劣化を防ぐため、満充電後は速やかにケーブルを外してください。長時間の充電放置は避けてください。

- バッテリー性能について：バッテリーは消耗品です。使用回数や使用期間の経過に伴い、保温時間や発熱性能が徐々に低下することがありますが、これは故障ではありません。

6. お手入れと保管方法

お手入れ

- 汚れが気になる場合は、固く絞った布で軽く拭き取ってください。
- 水洗いや浸水は内部ショートの原因となるため、絶対にしないでください。

保管環境

直射日光、高温多湿、極端に温度が上がる場所（夏季の車内など）を避け、涼しく清浄な場所に保管してください。

長期保管の温度条件

電池性能の劣化を防ぐため、次の保管温度を守ってください。

- 30日以内の短期保管：-20°C～+45°C
- 180日以内の長期保管：-20°C～+35°C

電池の維持

- 長期保管時は、50%程度の充電状態で保管してください。
- 3ヶ月に一度は再充電を行うことを強く推奨します。
- 6ヶ月以上経過して再使用する際は、使用前に一度満充電を行ってください。

7. 廃棄方法

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。不適切な廃棄は火災事故を招くため、以下の手順を守ってください。

- 一般ゴミとしての廃棄禁止：家庭ごみ（可燃・不燃ごみ）として捨てないでください。
- 適切な廃棄：各自治体の条例に従い、小型家電回収ボックスをご利用ください。不適切な廃棄による事故について、当社は一切の責任を負いかねます。

8. 製品仕様

項目	内容
電池種類	リチウムイオン蓄電池 (Li-ion Polymer Battery)
型番 / セル型式	903659 / 903659P
公称電圧 / 定格容量	3.7V / 2500mAh
定格電力量	9.25Wh
素材	甲材：ポリエステル100% / 底材：TPR (熱可塑性ゴム)
対象年齢	15歳以上
輸入元	株式会社vanafnu (info@vanafnu.com)
製造年月日	製品本体の印字 (Date code) またはロット番号をご参照ください
保証期間	本体：1年 / バッテリー：6ヶ月 (保証範囲は「9. お問い合わせ・免責事項」をご参照ください)

9. お問い合わせ・免責事項

製品に関するお問い合わせは、輸入元の株式会社vanafnuまでご連絡ください。(お問い合わせ先メールアドレス：info@vanafnu.com)

保証の範囲について

本製品の保証期間は、本体：お買い上げ日より1年間、バッテリー：お買い上げ日より6ヶ月間です。本保証は、通常の使用状態におけるご購入時の製造上の欠陥を対象とします。以下に該当する場合は、保証期間内であっても保証の対象外となります。

- バッテリーの経年劣化による保温時間・発熱性能の低下
- 本書記載の禁止事項に反する使用 (水濡れ、指定外充電器の使用、分解・改造等) による故障
- お客様の過失、事故、火災、天災等による損傷

お買い上げ日の確認について

本保証をご利用いただく際は、お買い上げ日を確認できるもの (レシート、納品書、またはご注文確認メール等) をご提示ください。お買い上げ日が確認できない場合、保証期間の起算日は製造年月日 (本体記載のDate code) を基準とさせていただきます。

免責事項

本製品は、本書に記載された使用方法および注意事項に従ってご使用ください。本書に記載された使用方法または注意事項に反した使用、分解・改造、指定外の充電器や電源の使用、水濡

れ、不適切な保管・廃棄その他通常想定される使用方法を著しく逸脱した使用により生じた事故、故障または損害については、当社は責任を負いかねます。ただし、当社の故意または重大な過失による場合は、この限りではありません。